



SMONTACATENA CHAIN DETACHER

Gli smontacatena universali vengono utilizzati per il frazionamento della catena.
Si dividono in tre tipologie ed ognuna è utilizzata per gamme di passi diversi

Es.: Smontacatena tipo 1 utilizzabile dal passo 6 al passo 3/4"

The universal chain detacher are used for splitting the chain.
They are divided into three types and each one is used for different pitch ranges

Ex.: Chain detacher type 1 is used from chain pitch 6 to 3/4"



| Descrizione | codice | ISO | | Passo | | Kg. |
|-------------|-----------|-----|-----|------------|--------------|------|
| | | da | a | da | a | |
| Tipo 1 | BKC000001 | 04 | 12B | P.6 | 3/4" x 7/16" | 0,31 |
| Tipo 3 | BKC000003 | 16B | 20B | 1" x 17,02 | 1"1/4 x 3/4" | 0,67 |
| Tipo 5 | BKC000005 | 24B | 32B | 1"1/2 x 1" | 2" x 1"1/4 | 3,20 |



TENDITORE PER MONTAGGIO CATENA CHAIN CONNECTING TOOL

I tenditori per montaggio catena universali vengono utilizzati per la giunzione della catena.
Si dividono in tre tipologie ed ognuna è utilizzata per gamme di passi diversi

Es.: Tenditore per montaggio catena tipo 7 utilizzabile dal passo 6 al passo 3/4"

The universal chain connecting tools are used for joining the chain.
They are divided into three types and each one is used for different pitch ranges

Ex.: Chain connecting tool type 7 is used from chain pitch 6 to 3/4"



| Descrizione | codice | ISO | | Passo | | Kg. |
|-------------|-----------|-----|-----|------------|--------------|------|
| | | da | a | da | a | |
| Tipo 7 | BKC000007 | 04 | 12B | P.6 | 3/4"x 7/16" | 0,19 |
| Tipo 9 | BKC000009 | 16B | 20B | 1" x 17,02 | 1"1/4 x 3/4" | 0,48 |
| Tipo 11 | BKC000011 | 24B | 48B | 1"1/2 x 1" | 3" | 0,81 |